

AQUAPAK TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1.En az 650 ml.rezervuara sahip olmalıdır.
- 2.Klinikte kullanılan flowmetrelere uygun oksijen kelebek adaptör olmalıdır.
- 3.Ürün klinikte kullanılan flowmetreler uygun değilse ilgili firma tarafından uygun hale getirilmelidir.
- 4.Adaptör ve su aynı paket içersinde,ayrı ambalajlarda ve steril olmalıdır.
- 5.Ürünün Sağlık Bakanlığı onaylı UTS kodu olmalıdır.
- 6.İnhalasyon amaçlı kullanılabilmelidir.
- 7.Küvez ve ventilatörde kullanıma uygun olmalıdır.


Leyla GÜNDOĞDU ÇETİN
Başhekim Yrd.