

AQUAPACK TEKNİK ŞARTNAMESİ

- En az 650 ml rezervuara sahip olmalıdır.
- Klinikte kullanılan flowmetrelere uygun O₂ kelebek adaptör olmalıdır.
- Ürün klinikte kullanılan Flowmetrelere uygun değilse ilgili firma tarafından uygun hale getirilmelidir.
- Adaptör ve su aynı paket içerisinde, ayrı ambalajlarda ve steril olmalıdır.
- Ürünün Sağlık Bakanlığı onaylı UTS kodu bulunmalıdır.

Ferya Karadağ YALÇIN
Sağlık Hizmetleri Müdürü

